



# TRB255

Quick Start Guide v1.2




Wiki knowledge base


<https://wiki.teltonika-networks.com/>




## FRONT VIEW



## BACK VIEW



## 16 PIN CONNECTOR PINOUT




+ - 9-30 VDC positive power pin  
D1, D2, D3 - Configurable digital Input/Output pins. Open collector output, max output 30 V, 300 mA or Digital input where 0-6 V detected as logic low and 8-30 V – logic high.  
CTS - RS232 clear data to send pin (output).  
RTS - RS232 request data to send pin (input).  
R+ - RS485 receiver positive signal pin.  
D+ - RS485 driver positive signal pin.

-- Negative/ground power pin.  
⏏ - Ground pins for D1, D2, D3, A, RS232 and RS485.  
A - Analog input pin. Analog voltage range 0-30 V.  
TX - RS232 transmitted data (input).  
RX - RS232 received data (output).  
R- - RS485 receiver negative signal.  
D- - RS485 driver negative signal.

## HARDWARE INSTALLATION


1. Unscrew two back panel hex bolts and remove the back panel.
2. Insert your SIM card(s) into the SIM socket(s), which are located on the bottom side of PCB.
3. Attach the panel and tighten the hex bolts.
4. Attach the mobile antenna (max torque 0.4 N·m / 3.5 lbf·in).
5. Connect the 16 pin terminal block with power adapter to the 16 pin connector on the front panel. Then plug the other end of the power adapter into a power outlet.



## DEVICE CONFIGURATION


1. Power on the device and connect the Ethernet cable to your computer.
2. Allow the gateway to boot up. This might take up to 60 seconds.
3. To enter the gateway Web interface (WebUI), type <http://192.168.1.1> into the URL field of your Internet browser.
4. Use login information shown in image A when prompted for authentication.
5. After you log in, you will be prompted to change your password for security reasons. The new password must contain at least 8 characters, including at least one uppercase letter, one lowercase letter and one digit. This step is mandatory, and **you will not be able to interact with the gateway WebUI until you change the password.**
6. When you change the gateway password, the **Configuration Wizard** will start. The **Configuration Wizard** is a tool used to set up some of the gateway main operating parameters.
7. Go to the **Overview** page and pay attention to the **Signal Strength** indication (image B). To maximize the cellular performance try adjusting the antennas or changing the location of your device to achieve the best signal conditions.

A.



B.



MOBILE	 -65 dBm
Data connection	Connected
State	Registered (home); OPERATOR; 4G (LTE)
SIM card slot in use	Ready
Bytes received/sent	348.7 KB / 223.5 KB

## TECHNICAL INFORMATION

Radio specifications	
RF technologies	EGPRS, NB-IoT, LTE (Cat-M1), GNSS
Max RF power	33 dBm@GSM, 23 dBm@LTE
Bundled accessories specifications*	
Power adapter	Input: 0.4 A@100-240 VAC, output: 9 VDC, 1 A, connected to 16 pin terminal block
Mobile antenna	698-960 / 1710-2690 MHz, 50 Ω, VSWR < 3, gain** 3 dBi, omnidirectional, SMA male connector
GNSS antenna	1575.42-1602 MHz, 2.2-5 VDC, VSWR < 1.5, gain** 28 dB (typ.), RHCP polarization, SMA male connector

\*Order code dependent.

\*\*Higher gain antenna can be connected to compensate for cable attenuation when a cable is used. The user is responsible for the compliance with the legal regulations.

## SAFETY INFORMATION

TRB255 gateway must be used in compliance with any and all applicable national and international laws and with any special restrictions regulating the utilization of the communication module in prescribed applications and environments.

[EN] English	Hereby, TELTONIKA declares that this TRB255 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED.
[BG] Bulgarian	С настоящето, TELTONIKA декларира, че TRB255 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива RED.
[CZ] Czech	TELTONIKA tímto prohlašuje, že TRB255 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice RED.
[DE] German	Hiermit erklärt TELTONIKA dass sich das Gerät TRB255 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED befindet.
[DK] Danish	Undertegnede TELTONIKA erklærer herved, at følgende udstyr TRB255 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv RED.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab TELTONIKA seadme TRB255 vastavust direktiivi RED põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[ES] Spanish	Por la presente, TELTONIKA declara que este TRB255 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva RED.
[FI] Finnish	TELTONIKA vakuuttaa täten että TRB255 tyypin laite on direktiivin RED oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[FR] French	TELTONIKA déclare que cette TRB255 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΕΛΤΟΝΙΚΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ TRB255 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ RED.
[HU] Hungarian	A TELTONIKA ezzennel kijelenti, hogy a TRB255 típusú berendezés teljesíti az alapvető követelményeket és más RED irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[IT] Italian	Con la presente TELTONIKA dichiara che questo TRB255 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva RED.
[LT] Lithuanian	Šiuo dokumentu UAB TELTONIKA deklaruoja, kad šis TRB255 atitinka esminius reikalavimus ir kitas RED Direktyvos nuostatas.
[LV] Latvian	Ar šo TELTONIKA deklarē, ka TRB255 atbilst Direktīvas RED būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart TELTONIKA dat het toestel I TRB255 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn RED.
[NO] Norwegian	TELTONIKA Erklærer herved at TRB255 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv RED.
[PL] Polish	Niniejszym TELTONIKA deklaruje że TRB255 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy RED.
[PT] Portuguese	Eu, TELTONIKA declaro que o TRB255 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva RED.
[RO] Romanian	Prin prezenta, TELTONIKA declară că aparatul TRB255 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei RED.
[SE] Swedish	Härmed intygar TELTONIKA att denna TRB255 är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv RED.
[SI] Slovenian	TELTONIKA izjavlja, da je ta TRB255 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED.

**The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <https://teltonika-networks.com/product/trb255/>**

- [EN]** Instruction Manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.1.1 in your web browser to configure it. More information on <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [BG]** Инструкции: Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.1.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [CZ]** Návod k použití: Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.1.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [DE]** Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Web Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen in <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [DK]** Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.1.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [EE]** Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.1.1 in veebilehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [ES]** Manual de instrucciones: Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.1.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [FI]** Käyttöohje: Kytke virtalähde päälle laitteen. Avaa 192.168.1.1 in selaimen määräättää tuotteen. Lisää tietoa <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [FR]** Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.1.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [GR]** εγχειρίδιο οδηγών: Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στο <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [HU]** Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekapcsolásához. Megnyitása 192.168.1.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [IT]** Manuale di istruzioni: Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.1.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [LT]** Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adapterį, įjunkite įrenginį. Interneto naršyklėje atidarykite adresą 192.168.1.1 - galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [LV]** Lietošanas instrukcija: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.1.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [NL]** Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.1.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [NO]** Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.1.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [PL]** Instrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.1.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [PT]** Manual de instruções: Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.1.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [RO]** Instrucțiuni de utilizare: Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.1.1 întrun browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [SE]** Instruktionsmanual: Anslut nätadap tern för att slå på enheten. Öppna 192.168.1.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [SI]** Navodila: Priključite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.1.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [SK]** Návozd na použitie: Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.1.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <https://wiki.teltonika-networks.com/>

For more information visit [www.teltonika-networks.com](http://www.teltonika-networks.com)

